

Liftware spiseredskab

Liftware er et hjælpemiddel, der er udviklet til at modvirke rystelser, så du kan spise uden at spilde og uden at få hjælp. Teknologien i Liftware registrerer dine rystelser og laver modbevægelser, så maden på skeen/gaflen er i balance.

Liftware er lavet med et ergonomisk greb, der gør det behageligt at bruge. Størstedelen af spiseredskabet er gemt væk i hånden, hvilket betyder, at andre ikke lægger mærke til, at du bruger et hjælpemiddel, hvilket kan være med til at fremme din lyst til at spise, hvor der er andre personer til stede, som du ikke kender.

Liftware er udviklet til folk med forskellige former for rystelser, f.eks. personer med Parkinsons sygdom. Formålet er at højne livskvaliteten og skabe selvstændighed. Liftware kan bruges til 3-6 måltider på en opladning. Ønsker du at slukke Liftware, skal du blot vende den med bagsiden op, eller skedelen tages af.



FAKTA:

- Mindsker rystelser med op til 70 %
- Kompakt og transportabel
- Starter af sig selv, når ske- eller gaffeldelen sættes på
- Slukker af sig selv, når ske- eller gaffeldelen fjernes
- Slukker også, når man lægger den fra sig med bagsiden opad
- Mål: 17,5 cm (H) x 4,7 cm (B) x 4,2 cm (D)
- Vægt: 90 g
- Genopladeligt lithium-ion-polymer batteri
- Batteriet holder til 3-6 måltider på en opladning
- Micro USB-ladestation – kan f.eks. tilsluttes din pc
- Håndtaget sættes i ladestationen uden at ske-/gaffeldelen er påsat
- AC-strømadapter
- 100 algoritmer hjælper til at holde Liftware stabil under måltidet
- Den virker ved lave modbevægelser ad to akser: Op/ned, højre/venstre
- Opbevaringspose medfølger
- Munddelene (ske/gaffel) kan kommes i opvaskemaskinen
- Dyb suppeske samt gaffel kan købes som tilbehør.

Se mere på www.gmcare.dk

Ønsker du at høre nærmere, er du også velkommen til at kontakte os på telefon

51 15 01 10

eller på mail **info@gmcare.dk**

Du er også velkommen

til at komme forbi vores showroom på

Bjergbygade 39 A

4200 Slagelse